

TYÖOHJE / SÄÄTÖ JA KÄYTTÖÖNOTTO

29.10.2010

1. TOIMENPITEET ENNEN VETOKAAPPIEN SÄÄTÖÄ .

- RAKENNUSURAKOITSIJA
 - Huoneet siivottuina pölyttömiksi
 - Vetokaappien edessä oltava 1 metri vapaata tilaa
- ILMANVAIHTOURAKOITSIJA
 - Poistokanaviston laitteet oltava toimintakunnossa
 - Ilmanvaihto oltava päällä (ainakin poistopuoli)
- SÄHKÖURAKOITSIJA
 - Sähkönsyöttö muuntajalle oltava tehty ja päällä
- AUTOMAATIOURAKOITSIJA
 - Huoneisiin vaikuttavat puhaltimet (ainakin poistopuoli) oltava päällä
 - Päällä olevat puhaltimet käytävä vakaasti esim, käsisäädöllä

2. VETOKAAPPIJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ .

3. TOIMENPITEET ENNEN HUONEJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖÄ (Tuloilman säätö / painesäätö) .

- RAKENNUSURAKOITSIJA
 - Ovet ja ikkunat oltava paikoillaan ja suljettavissa normaalisti
 - Kaikki läpivientiaukot suljettuna ja tiivistettynä
- ILMANVAIHTOURAKOITSIJA
 - Kaikki kanaviston laitteet (jotka vaikuttavat ilmamääriin) oltava asennettuna
 - Ilmanvaihto oltava päällä
 - Huoneissa, jossa Fanison –järjestelmä ilmavirransäätö muille tuotteille oltava tehty
- SÄHKÖURAKOITSIJA
 - Sähkönsyöttö muuntajalle oltava päällä
- AUTOMAATIOURAKOITSIJA
 - Painesäätö tulo- ja poistokanavistossa oltava päällä ja säädettynä vakaaksi

4. HUONEJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ (Tuloilman säätö / painesäätö) .

5. DOKUMENTOINTI .

6. KOULUTUS JA MAHDOLLINEN HIENOSÄÄTÖ .