

# RTT 20

## HUONETERMOSTAATTI

Huonetermostaattia RTT 20 käytetään yhdessä vetokaappisäätimen FHR 210 tai FHR 310 kanssa lämpötilansäätöön huoneessa, joissa ei ole yleispoistoa.



Mitat: 65x49x36 (LxKxS)

### TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	24 VAC $\pm$ 15%, 50-60 Hz
Mittausalue	19 - 25° C
Mittaustarkkuus	$\pm$ 1 °C
Lähtöviesti	1-nap. pot.vapaa vaihtokytkin rele
Kotelointi	Muovi, IP 20

### KYTKENTÄKAAVIO

