

SUUNNITTELUOHJE

25.1.2008

SUOSITELTAVAT KANAVANOPEUDET

Suositustaulukko:

AVR/ACU / I / s (1...7 m/s)	
AVM	
200	30 - 250
250	50 - 350
315	80 - 600
400	130 - 850

AVR/ACU: valitse mahdollisimman suuri kanavakoko alittamatta alinta ilmavirtaa

AVM: valitse mahdollisimman pieni kanavakoko

Huom: valitse kuitenkin laite vain korkeintaan yhtä kanavakokoa pienempi / suurempi kuin siihen liittyvä ilmakanava.